

## Verwendung der Carbo Start, Power und Night Druckminderer mit einer Soda CO<sub>2</sub> Flasche

Unsere Druckminderer Carbo Start, Power und Night besitzen einen Einweg Anschluss, um diese für Mehrweg oder Soda CO<sub>2</sub> nutzen zu können werden entsprechende Adapter benötigt.

### Benötigte Artikel:

- Carbo Start / Power / Night Druckminderer
- Adapter Einweg auf Mehrweg [Art.nr.: 2999](#) (In Mehrweg Sets bereits enthalten)
- Adapter Mehrweg auf Carbo Soda [Art.nr.: 4027](#)

Um die Druckminderer in Kombination mit Soda CO<sub>2</sub> Zylinder nutzen zu können müssen die Adapter miteinander verschraubt werden (Bitte der unterstehenden Anleitung folgen).

An einem alternativen Adapter von Druckminderer direkt auf Soda CO<sub>2</sub> Zylinder wird derzeit gearbeitet.

### Anleitung am Beispiel eines Carbo Night Druckminderers:



#### Benötigt wird:

- Carbo Start / Power / Night Druckminderer
- Adapter Einweg auf Mehrweg [Art.nr.: 2999](#)
- Adapter Mehrweg auf Carbo Soda [Art.nr.: 4027](#)
- Zwei Maulschlüssel (Größe: 27)
- Inbusschlüssel



#### Schritt 1

Einweg Adapter auf den Druckminderer schrauben und mit dem Inbus festziehen.



#### Schritt 2

Adapter Mehrweg auf Carbo Soda Adapter (No.4027) mit zwei Maulschlüsselgröße 27 montieren.



#### Schritt 3:

Dichtung in den Soda Adapter einlegen.



#### Schritt 4

Druckminderer handfest auf den Soda CO<sub>2</sub> Zylinder schrauben. Das System ist jetzt Einsatzbereit.



#### Alternative

Carbo Soda M200 (Art.nr.: 4026)  
Der Druckminderer besitzt einen Direktanschluss.